



Manual Genzo Solid Feeder

Börja med att montera backup batteriet (CR2032) i klockenheten.

Skruva loss timern ifrån plåtfästet och öppna den runda batteriluckan på baksidan av timern genom att vrida luckan tills pilen på locket pekat i mot pilen på timern.

När pilarna pekar i mot varandra så går luckan att lyfta bort.

Under luckan så ser ni batterihållaren där backup batteriet skall sitta.

Montera ner CR2032 batteriet med + polen uppåt.

(Den sidan som texten står på batteriet är + sidan)

Batteriet behövs för att timern inte skall tappa programmeringen när du byter 12v källa.

Montera tillbaka timern på sin plats.

Skyddsgallret ska placeras runt spridartallriken. Fästs tillsammans med tunnans fästen, med vingmuttrarna.

När du monterat spridaren klart på tunnan och kopplat den till 12 volts batteriet skall du programmera timern för att passa ditt ändamål. Denna spridare har stor kapacitet på utkastningen och normal spridtid är ca 45 sekunder.

Ställa in klockan

Tryck på en knapp för att tända upp displayen om den är släckt. När "Tid" visas i displayen, ställ in timerns klocka rätt genom att trycka på "TIM" och "MIN" knapparna.

Ställa in spridtider

För att ställa in spridtider så tryck på "PROG".

Tidslaget för "Sprid 1" visas nu i displayen. Ställ in önskat tidslag med "TIM" och "MIN" knapparna. När önskad tid visas tryck på "PROG".

Det som visas nu i display är "Sprid Tid 1" i sekunder. Ställ in önskad tid som motorn ska gå med "<" och ">" knapparna. När detta är klart så tryck på "PROG".

Tidslaget för "Sprid 2" visas nu i display.

Här kan du ställa in klockslag för ännu en spridning vid annan tidslag. Om så önskas upprepa stegen ovan.

För att stänga av en spridtid, stega upp tiden till ett steg efter 23 med "TIM" knappen. "OFF" visas då i displayen.

Upprepa stegen ovan tills antalet önskade spridtider är inställda. Max antalet spridtider per dygn är 6 stycken.

Tryck på "PROG" tills att "Motor Kraft" visas. Ställ in vilken kraft motorn skall rotera med för att uppnå för platsen lämplig längd som fodret kastas. Motorn har tre kraftlägen: 50%, 75%, 100% (LÅG, MEDEL, HÖG). För att ställa in använd knapparna "<" och ">" för att navigera till den motorstyrka du vill ha.



Test

Tryck på "TEST" knappen och timern börjar räkna ner ifrån 10 i displayen.

När timern räknat ner till 0 så starta motorn och gå i så många sekunder som spriddtiden som "Sprid Tid 1" är inställd på.

Observera att fodret kastas ut med kraft, så stå inte för nära spridaren!

Funktionen "Sensor Aktiv" i menyn används endast för funktioner till Genzo Eco sensorer. Dessa sensorer är ej i produktion idag, men kommer att komma i framtida lösningar.

Felsökning

Motorn går ej: Kontrollera säkringen som sitter på den röda kabeln till blycellsbatteriet samt att batteriet är fulladdat. Kontrollera så att sladdar till motorn sitter på plats och ej har lossnat.

Tappar klockan: Kontrollera backupbatteriet (CR2032) på baksidan av timerenheten. Byt batteriet vid behov.

Inget liv i displayen: Ta bort båda batterierna och vänta i 30 sekunder. Se båda lösningarna ovan.

Specifikationer

Drivspänning: 12v

Batteri: 12V/4.5Ah blycellsbatteri samt CR2032 backupbatteri

Säkring: F5A glasrörsäkring 6.3x32mm

Antal olika spriddtider: 6 st

Tillbehör

Solcellspanel.

När solcellspanelen är aktiv och laddar så lyser "SOLCELL" dioden på timerns framsida.

Solcellspanel finns att köpa på www.genzo.se eller via

Hylte Jakt & Lantman på telefon +46 345 40 000